

Artikelersetzung SAC-Werkzeugkoffer 400 0072 10 in 400 0237 10 mit erweitertem Lieferumfang



Bild 1: 400 0072 10 - bisheriger Koffer

Der bisher angebotene SAC-Werkzeugkoffer mit der Teile-Nr. 400 0072 10 ist nicht mehr lieferbar und wird durch einen neuen Koffer (Teile-Nr. 400 0237 10) mit zusätzlichem Inhalt ersetzt.

Durch die notwendige Erweiterung des Lieferumfangs infolge neuer SAC-Kupplungen im Lieferprogramm der Schaeffler Automotive Aftermarket oHG musste auch der zugehörige Koffer geändert werden.

Die zusätzlichen Werkzeuge (siehe Bild 3, 5 und 7) sind als Ergänzung zum bisherigen Koffer auch einzeln erhältlich.



Bild 2: 400 0237 10 - Der neue Koffer mit erweitertem Inhalt

Der Koffer beinhaltet die folgenden Werkzeuge:

- Werkzeug zur Montage/Demontage von SAC-Kupplungen mit 6 bzw. 8 Anschraublöchern
- Zentrierdorn-Satz für SAC-Kupplungen
- Zentrierdorn für SAC-Kupplungen bei Modellen, deren Durchmesser der Kurbelwellenbohrung größer ist, als der Durchmesser der Kupplungsnahe, sowie bei Modellen ohne Führungslager
- Entriegelungswerkzeug für vorgespannte Kupplungen

Für weitere Informationen:

Telefon: +49(0)1801-753-333*

Fax: +49(0)6103-753-297

LuK-AS@Schaeffler.com

www.Schaeffler-Aftermarket.de

*4,6 ct aus dem dt Festnetz, für Anrufe aus Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten.



Artikelersetzung SAC-Werkzeugkoffer 400 0072 10 in 400 0237 10 mit erweitertem Lieferumfang



Bild 3: 400 0238 10




Bild 4: Verriegelungsstück

Neu: 400 0238 10

Hierbei handelt es sich um ein Entriegelungswerkzeug für SAC-Kupplungen der neuesten Generation mit Verriegelungsstück, die bei verschiedenen Modellen der Fahrzeughersteller VW/Audi/Seat und Skoda eingesetzt werden.



Bild 5: 400 0111 10




Bild 6: 400 0111 10 im Einsatz

Neu: 400 0111 10

Dieser Zentrierdorn ist für Modelle gedacht, bei denen der Durchmesser der Kurbelwellenbohrung (Aufnahme des Führungslagers) größer ist, als der Durchmesser der Kupplungsnahe, sowie bei Modellen ohne Führungslager.



Bild 7: 400 0069 10
400 0045 10
400 0110 10 (neu)
400 0046 10

Zu den schon im bisherigem Koffer enthaltenen Zentrierdornen kommt zusätzlich ein weiterer Dorn hinzu. Die Abmessungen der einzelnen Dorne sind:

- 400 0069 10 15 mm/34 mm
- 400 0045 10 15 mm/28 mm
- 400 0110 10 15 mm/26,5 mm (neu)
- 400 0046 10 15 mm/23 mm

Den Werkzeugkoffer bzw. die neu in das Lieferprogramm aufgenommenen Einzelwerkzeuge sind über die Vertriebspartner der Firma Schaeffler Automotive Aftermarket zu beziehen.

Entsprechende Ersatzteile finden Sie in unserem Online-Katalog unter www.Schaeffler-Aftermarket.de oder im RepXpert unter www.RepXpert.com.

Stand 02.2009

LuK 0016

Technische Änderungen vorbehalten

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

Für weitere Informationen:

Telefon: +49(0)1801-753-333*

Fax: +49(0)6103-753-297

LuK-AS@Schaeffler.com

www.Schaeffler-Aftermarket.de

*4,6 ct aus dem dt Festnetz, für Anrufe aus Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten.

