



# INFO

## EN INSTALLATION RECOMMENDATIONS FOR WATER PUMPS

- Do not carry out repair work with the motor running.
- Before removing the water pump, allow the cooling system to cool and then drain completely. After removing the coolant pump, all sealing surfaces must be thoroughly cleaned to remove any gasket residues or engine sealants. In addition, cleaning and rinsing through of the coolant system is recommended. All cooling system components and assemblies are to be checked and if necessary renewed. **Caution:** Drained coolant may not be reused. Coolant is classified as hazardous waste.
- Attach a new water pump with a new gasket and screw on. The securing screws are to be tightened to the torque specified by the vehicle manufacturer. The free-running of the pump should be checked. **Caution:** If a silicon gasket is used, the specified cure time must be adhered to before the cooling system is filled with coolant.
- The fan should be checked for damage and, if necessary, replaced. In vehicles having a viscous coupling, its correct functioning should be checked. **Caution:** A damaged viscous coupling will lead to early failure of the new water pump.
- Check the drive belt(s) for wear, deformation or hardening and replace if necessary. It is, however, recommended that a new drive belt is used in any case when replacing the water pump. When fitting the belt, ensure that it is tensioned according to the vehicle manufacturer's settings to avoid bearing damage in the driven units. **Caution:** The belt tensioner must always be checked for correct functioning and replaced if necessary.
- Ensure that any coolant hoses and hose clips are in good condition and have been correctly seated.
- Fill up with new coolant. **Caution:** The coolant system may only be filled using coolant approved by the manufacturer.
- The coolant system must be bled according to the vehicle manufacturer's instructions. **Caution:** In this phase it is possible that slight leaking may occur around the drainage hole.
- After a test run, the whole coolant system must be checked for leaks and all coolant hoses and hose clips checked for correct seating. Once the engine has cooled, check the coolant level again.

Please refer to your vehicle's workshop manual for any special removal and fitting instructions. Fitting may only be performed by suitably trained personnel.

# INFO

## ES RECOMENDACIÓN PARA EL MONTAJE DE LAS BOMBAS DE AGUA

- Las reparaciones no deben efectuarse con el motor en marcha.
- Antes de desmontar la bomba de agua, deje que el circuito de refrigeración se enfríe; a continuación, vacíelo por completo. Tras desmontar la bomba de refrigerante, las superficies de sellado deben limpiarse minuciosamente de restos de juntas o del material de sellado del motor. Además, se recomienda limpiar y aclarar el circuito refrigerante. Todos los componentes y unidades del sistema de refrigeración deben ser inspeccionados y, en caso necesario, sustituirse. **Atención:** No está permitido volver a emplear el refrigerante que se haya vaciado del circuito. El refrigerante debe tratarse como residuo especial.
- Coloque la nueva bomba de agua con la junta correspondiente y atomíllela. Apriete los tornillos de fijación aplicando el par de apriete prescrito por el fabricante del vehículo. Revise que no haya nada que obstruya el funcionamiento de la bomba. **Atención:** Si se ha empleado una junta de silicona, será necesario respetar el tiempo de vulcanización prescrito antes de volver a llenar el circuito de refrigeración.
- Compruebe que el ventilador no tenga daños y, en caso necesario, cámbielo. En vehículos con ventilador de embrague debe controlarse que éste funciona correctamente. **Atención:** Si el ventilador de embrague está dañado, la nueva bomba de agua puede averiarse antes de tiempo.
- Compruebe que la(s) correa(s) de transmisión presenta(n) indicios de desgaste, deformación o endurecimiento y, si es necesario, cámbiela(s). En cualquier caso, se recomienda montar una correa de transmisión nueva al sustituir la bomba de agua. Con el fin de evitar daños en los cojinetes de las unidades accionadas, el tensado de la correa debe efectuarse de acuerdo con las indicaciones del fabricante del vehículo. **Atención:** Por este motivo, es indispensable controlar que el tensor de la correa funcione correctamente y, si fuera necesario, cambiarlo.
- Compruebe que todas las mangueras de refrigerante, así como las abrazaderas estén en perfecto estado y correctamente montadas.
- Llene el circuito con el nuevo refrigerante. **Atención:** El sistema de refrigeración solo debe llenarse con los líquidos refrigerantes autorizados por el fabricante.
- Elimine el aire del sistema de refrigeración siguiendo las indicaciones del fabricante del vehículo. **Atención:** En este paso es posible que se produzcan pequeñas fugas por la abertura del drenaje.
- Tras realizar un viaje de prueba, debe comprobar que la estanqueidad del sistema de refrigeración y que las mangueras de refrigeración y abrazaderas estén correctamente montadas. Cuando se haya enfriado el motor, debe revisar de nuevo el nivel del refrigerante.

Las normas de montaje/desmontaje especiales para su vehículo se encuentran en el manual de instrucciones. El montaje siempre debe ser realizado por un profesional con la formación correspondiente.

# INFO

## PT RECOMENDAÇÕES PARA A INSTALAÇÃO DE BOMBAS DE ÁGUA

- Não proceda a reparações com o motor em funcionamento.
- Antes de remover a bomba de água, deixe o sistema de refrigeração arrefecer e, em seguida, drene-o totalmente. Após a remoção da bomba de água, todas as superfícies de vedação devem ser minuciosamente limpas para remover quaisquer resíduos de junta ou vedantes do motor. Adicionalmente, recomenda-se que limpe e lave todo o circuito do líquido de refrigeração. Todos os componentes do sistema de arrefecimento devem ser verificados e renovados, se necessário. **Cuidado:** O líquido de refrigeração drenado não pode ser reutilizado. O líquido de refrigeração é classificado como residuo perigoso.
- Instale a nova bomba de água com uma nova junta e aparafuse-a. Os parafusos de fixação devem ser apertados com o binário especificado pelo fabricante do veículo. Deve verificar se a bomba tem liberdade de movimento. **Cuidado:** Se for utilizada uma junta de silicone, deve respeitar o tempo de cura antes de encher o sistema com líquido de refrigeração.
- Deve verificar a ventoinha quanto a danos e, se necessário, substituí-la. Em veículos com acoplamento viscoso da ventoinha, deve verificar o funcionamento correto do mesmo. **Cuidado:** Um acoplamento viscoso da ventoinha danificado pode levar a uma avaria prematura da bomba de água.
- Verifique a(s) correa(s) quanto a desgaste, deformações ou endurecimento e substitua-as, se necessário. Recomenda-se, no entanto, que utilize uma nova correa quando substitui a bomba de água. Ao instalar a correa, certifique-se de que a tensão aplicada está de acordo com as especificações do fabricante do veículo para evitar danos nos rolamentos das unidades accionadas. **Cuidado:** Deve verificar sempre o funcionamento correto do tensor da correa e, se necessário, substituí-lo.
- Certifique-se de que todos os tubos flexíveis de líquido de refrigeração e abraçadeiras dos tubos flexíveis estão em boas condições e corretamente instalados.
- Ateste com novo líquido de refrigeração. **Cuidado:** O sistema de refrigeração só deve ser atestado com líquido de refrigeração aprovado pelo fabricante.
- O sistema de refrigeração deve ser purgado de acordo com as instruções do fabricante do veículo. **Cuidado:** Nesta fase, é possível que ocorram pequenas fugas à volta do orifício de drenagem.
- Após um teste de funcionamento, deve verificar todo o sistema de refrigeração quanto a fugas, em especial os tubos flexíveis e todas as abraçadeiras quanto à posição correta. Após o arrefecimento do motor, verifique novamente o nível do líquido de refrigeração.

Consulte o manual de oficina do seu veículo para obter instruções especiais de remoção e instalação. A instalação deve apenas ser realizada por pessoal com as qualificações adequadas.

bilstein**group**\*

# INFO

## FR RECOMMANDATION POUR LE MONTAGE DE POMPE À EAU

- Ne jamais effectuer de travaux de réparation avec un moteur en marche.
- Laisser refroidir le circuit de refroidissement et le vider entièrement avant de démonter la pompe à eau. Après le démontage de la pompe à eau, toutes les surfaces d'étanchéité doivent être minutieusement nettoyées pour éliminer tous les restes de joints ou de produits d'étanchéité. Il est recommandé d'effectuer un nettoyage et un rinçage du circuit de refroidissement. Tous les composants et accessoires du système de refroidissement doivent être contrôlés et le cas échéant, être remplacés. **Attention:** Un liquide de refroidissement vidangé ne doit plus être utilisé. Le liquide de refroidissement fait partie des déchets spéciaux.
- Positionner la nouvelle pompe à eau uniquement avec le/les joint/s livré(s) et la visser. Les vis de fixation doivent être serrées en appliquant le couple de serrage prescrit par le constructeur. Contrôler le bon fonctionnement de la pompe. **Attention:** Si un joint en silicone est utilisé, la durée de vulcanisation prescrite doit être respectée avant de remplir du réfrigérant dans le système de refroidissement.
- Le ventilateur doit être contrôlé pour constater l'absence de dégâts et le cas échéant, il doit être remplacé. Sur les véhicules équipés d'embrayages hydrauliques pour ventilateur, contrôler le fonctionnement de l'embrayage hydraulique. **Attention:** Un embrayage hydraulique endommagé peut entraîner une défaillance précoce de la nouvelle pompe à eau.
- Contrôler la/les courroie(s) d'entraînement pour constater l'usure, la déformation, le durcissement et le cas échéant, la/les remplacer. Il est toutefois recommandé d'utiliser une nouvelle courroie d'entraînement lors du remplacement de la pompe à eau. Il faut dans ce cas alors, tenir compte de la tension prescrite par le constructeur de véhicules pour éviter l'endommagement des roulements sur les accessoires entraînés. **Attention:** Pour cette raison, obligatoirement contrôler le fonctionnement du tendeur de courroie et le cas échéant, le remplacer.
- S'assurer que tous les flexibles du circuit de refroidissement ainsi que les colliers des durites sont en bon état et qu'ils sont montés à l'endroit prévu.
- Remplir le circuit de refroidissement. **Attention:** Le système de refroidissement doit uniquement être rempli avec des liquides préconisés par le constructeur.
- Le système de refroidissement doit être purgé conformément aux indications du constructeur. **Attention:** Dans cette phase, l'apparition d'une légère fuite est possible à l'orifice de surpression.
- Après l'essai de remise en route, l'étanchéité du système de refroidissement complet doit être contrôlée et la fixation de toutes les durites du circuit de refroidissement ainsi que les colliers doivent être vérifiés. Contrôler de nouveau le niveau de liquide de refroidissement, une fois que le moteur est refroidi.

Les recommandations de démontage / montage spécifiques pour votre véhicule figurent dans le manuel d'atelier correspondant. Seul du personnel formé est habilité à effectuer le montage.

# INFO

## IT RACCOMANDAZIONI DI MONTAGGIO PER LE POMPE ACQUA

- Non effettuare alcun lavoro di riparazione a motore avviato.
- Prima di smontare la pompa acqua far raffreddare il circuito di raffreddamento dell'acqua e svuotarlo completamente. Dopo che la pompa è stata smontata, tutte le superfici sigillanti devono essere accuratamente pulite per eliminare tutti i residui di guarnizione o di sigillanti del motore. Inoltre si raccomandano una pulizia e un risciacquo del circuito dell'acqua di raffreddamento. Tutti i componenti e gli accessori del sistema di raffreddamento devono essere controllati e se necessario sostituiti. **Attenzione:** Un liquido di raffreddamento non deve essere riutilizzato. Esso fa parte dei rifiuti speciali.
- Montare una nuova pompa con una guarnizione nuova e avvitarla. I bulloni di fissaggio devono essere avvitati secondo il momento di torsione prescrito dal produttore. Deve essere controllata anche la ruota libera della pompa. **Attenzione:** nel caso venga impiegata una guarnizione di silicone ci si deve attenere alla durata di vulcanizzazione prescritta, prima di riempire il circuito di raffreddamento con il liquido refrigerante.
- La ventola deve essere controllata per escludere eventuali danni e, in caso di necessità, deve essere sostituita. Nei veicoli con frizioni per ventola bisogna controllarne il funzionamento. **Attenzione:** una frizione ventola danneggiata causa un difetto prematuro della nuova pompa dell'acqua.
- Devono essere controllati lo stato d'usura, la deformazione e l'indurimento delle cinghie che, se necessario, devono essere sostituite. In ogni caso quando si sostituisce la pompa acqua si raccomanda di sostituire anche la cinghia. Quando si monta la nuova cinghia bisogna prestare attenzione alla tensione prescritta dal produttore per evitare danni ai cuscinetti degli organi ausiliari. **Attenzione:** Si deve sempre controllare il corretto funzionamento del tendicinghia e sostituirlo quando necessario.
- Assicurarsi che i tubi flessibili del circuito di raffreddamento siano in buona stato e siano montati al posto giusto.
- Riempire con del nuovo liquido refrigerante. **Attenzione:** Il sistema di raffreddamento deve essere rabboccato unicamente con liquidi refrigeranti autorizzati dal produttore.
- L'aria del sistema di raffreddamento deve essere tolta seguendo le istruzioni del produttore del veicolo. **Attenzione:** In questa fase è possibile che si verifichi una leggera fuga dal foro di drenaggio.
- Dopo un test di guida, bisogna controllare la buona tenuta del sistema di raffreddamento e che tutti i tubi flessibili e le fascette siano ben fissati alla sede corretta. Non appena il motore si è raffreddato, verificare nuovamente il livello dell'acqua refrigerante.

Istruzioni speciali di smontaggio e montaggio per il vostro veicolo si trovano nei manuali d'uso corrispondenti. Il montaggio deve essere eseguito solamente da personale specializzato.

# INFO

## NL INSTALLATIE-AANBEVELINGEN VOOR WATERPOMPEN

- Geen reparatiewerk uitvoeren bij draaiende motor.
- Alvorens de waterpomp te verwijderen : laat het koelsysteem afkoelen en tap alle koelvloeistof af tot het koelsysteem volledig leeg is. Na het verwijderen van de koelpomp moeten alle passingsvlakken zorgvuldig worden gereinigd om alle resten van pakkingen en motorafdichtingen te verwijderen. Daarenboven wordt reinigen en doorspoelen van het koelsysteem aanbevolen. Alle componenten van het systeem en onderdelen moeten worden gecontroleerd en zo nodig worden vervangen. **Waarschuwing:** Afgetapte koelvloeistof mag niet opnieuw worden gebruikt. Koelvloeistof is geclassificeerd als gevaarlijk afval.
- Breng de nieuwe waterpomp aan met een nieuwe pakking en schroef deze vast. De bevestigingsschroeven moeten worden aangetrokken met het door de fabrikant gespecificeerde moment. De vrijloop van de pomp moet worden gecontroleerd. **Waarschuwing:** als een siliconenpakking wordt gebruikt, moet men zich houden aan de uithardingstijd alvorens het koelsysteem te vullen met koelvloeistof.
- De ventilator moet worden gecontroleerd op schade en indien nodig worden vervangen. Bij voertuigen met een ventilatorkoppeling moet de correcte werking worden getest. **Waarschuwing:** een defecte ventilatorkoppeling geeft aanleiding tot vroegtijdig falen van de nieuwe waterpomp.
- Controleer de aandrijfriem(en) op slijtage, vervorming of verharding en vervang indien nodig. Wij raden aan om hoe dan ook een nieuwe aandrijfriem te gebruiken na vervanging van de waterpomp. Zorg er bij het plaatsen van een nieuwe aandrijfriem voor, dat de spanning overeenkomt met de instellingen van de voertuigfabrikant om schade aan de lagers van de aangedreven delen te voorkomen. **Waarschuwing:** de riemspanner moet altijd worden gecontroleerd op correct functioneren en indien nodig worden vervangen.
- Zorg ervoor dat de koelslangen en klemmen in goede staat zijn en correct zijn aangebracht.
- Vullen met nieuwe koelvloeistof. **Waarschuwing:** het koelsysteem mag alleen worden gevuld met door de fabrikant goedgekeurde koelvloeistof.
- Het koelsysteem moet worden ontluicht volgens de instructies van de voertuigfabrikant. **Waarschuwing:** in deze fase is een lichte lekkage rondom de ontluichtingsopening mogelijk.
- Na proefdraaien moet het gehele koelsysteem worden gecontroleerd op lekkage en alle koelslangen en slangenklemmen moeten worden gecontroleerd op correcte plaatsing. Controleer nogmaals het koelvloeistofpeil nadat de motor is afgekoeld.

Raadpleeg de werkplaatshandleiding van het voertuig voor eventuele speciale demontage- en montageinstructies. Montage mag alleen worden uitgevoerd door geschoold vakpersoneel.

bilstein**group**\*